



- \*=移動不可
- \*\*=照明/音(移動不可)
- 65 看板(仮吊)
- 64 \*ホリシト幕 #2
- 63 \*大黒幕 #2
- 62
- 61 文字(仮吊)
- 60
- 58+59 \*\*LHL
- 57 ホリ用文字
- 56 袖幕 #8
- 55
- 54
- 53 松羽目(仮吊)
- 52
- 51
- 50
- 49 袖幕 #7
- 48
- 47
- 46
- 45
- 43+44 \*\*SL #5
- 42 \*\*BL #5
- 41 \*中ホリ幕 #1
- 40 中割幕
- 39 文字 #5
- 38
- 36+37 \*\*SL #4
- 35 \*\*中LH
- 34 文字 #4
- 33 袖幕 #5
- 32
- 30+31 \*\*SL #3
- 29 \*\*BL #3
- 28 文字 #3
- 27
- 26
- 25
- 24 袖幕 #4
- 23
- 22 \*スクリーン
- 21 スクリーン用文字
- 19+20 \*\*SL #2
- 18 \*\*BL #2
- 17 文字 #2
- 16 袖幕 #3
- 15 \*後虹梁
- 14
- 13
- 12 袖幕 #2
- 11
- 9+10 \*\*SL #1
- 8 \*\*BL #1
- 7 文字 #1
- 6 袖幕 #1
- 5 \*前虹梁
- 4 \*定式幕
- 3 \*暗転幕
- 2 \*紙板
- 1 \*プロセニアム

KEYS	NOTE
1	C30A x 1
3	C30A x 3
4	C30A x 4
DL	C30A-Line x 2 & DMX x 2
FB(SL)	C30A-ND x 2 & C20A-Line x 2 1φ3W 30kVA x 1 & 3φ4W 30kVA x 1 DMX x 4 & AC100V
FB(SR)	C30A-ND x 2 & C20A-Line x 2 1φ3W 30kVA x 1 & 3φ4W 30kVA x 1 DMX x 4
LPB-1-5	1φ3W 30kVA x 1 & 3φ3W 20kVA x 1

KEYS	NOTE
M	Microphone x 2
S	Speaker x 2
SR-M1	16CH multi x 6, Intercom, Video x 6, Powerd speaker Speaker x 2, AC100v(for stage speaker)
SR-M2	16CH multi x 6, Intercom, Video x 6, Powerd speaker Speaker x 2, AC100v(for stage speaker)
SR-M3	16CH multi x 6, Intercom
SR-M4	16CH multi x 6
SR-M5	16CH multi x 16, XLR x 5, Intercom, Video, Speaker

京都芸術劇場 春秋座

scale 1/100 (A3) update 2022/10/25

